



Promotion

Promotion d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš - SI76232158 - Tel.: 02/42-13-600, fax: 02/42-13-601, e-mail: promotion@promotion.si,
www.promotion.si

SEMAFOR ZA NOGOMET

NAVODILA ZA ROKOVANJE

Ob vključitvi semafor prikazuje točen čas, rezultat je ugasnjen.

- pred začetkom tekme prestavite stikalo **START – STOP** v položaj **STOP** in stikalo **TEKMA – URA** v položaj **TEKMA**.
- čas začetne teči, ko prestavite stikalo **START – STOP** v položaj **START**,
- po preteku 45 minut, se ura avtomatsko ustavi in prične ponovno teči, ko stikalo **START – STOP** prestavite najprej v položaj **STOP** in nato v položaj **START** (ob pričetku drugega polčasa). Ura se ponovno ustavi ob poteku 90 minut.

Krmiljenje tekočega napisa / imen ekip poteka s pomočjo prenosnega računalnika in nameščene programske opreme. Imena ekip morajo biti vedno vpisane kot tekst številka 1 in imeti izbran efekt PIŠI.

Rokovanje s programsko opremo je opisano v posebnem navodilu.

Funkcije stikal/tipk

1. Nastavitev rezultata

- vključeni stikali **START** in **TEKMA**,
- nastavitev s tipkama **DOMAČI (+/-)**, **GOSTJE (+/-)**

2. Nastavitev točnega časa

- vključeno stikalo **URA**,
- nastavitev s tipkama **DOMAČI (ure)** in **GOSTJE (minute)**

3. Čas igre

- vključeni stikali **STOP** in **TEKMA**,
- nastavitev s tipkama **DOMAČI (minute)** in **GOSTJE (sekunde)**. Med nastavitvijo je čas ustavljen!